


# CAMERA CAGE FOR FUJIFILM GFX ETERNA PRO KIT

## 使用指南 / User Guide




(1) 先将底板 **01** 安装到相机底部, 如需使用TILTA规格燕尾滑板, 则将 **02** 快拆滑槽螺丝连接到 **01** 上。

Attach the Baseplate **01** to the bottom of the camera. If you wish to use a Tilta-standard dovetail plate, connect the Tilta Dovetail Adapter **02** to the Baseplate **01**.

(2) 取下右侧图示中的原厂部件, 替换为 **03** 部件, 获得更多拓展功能。

Remove the original part shown on the right side of the diagram and replace it with part **03** to enable additional expansion features.



(3) 将 **04** 部件安装到机身顶部, 然后将左右侧臂 **05** 和 **06** 分别与上下板连接。

Install Part **04** on top of the camera body, then connect the left and right side arms **05** and **06** to the top plate and baseplate.

(4) 将 **07** 部件安装到原厂上手提顶部, 将 **08** 部件与侧臂连接, 当使用原厂转接环时, 将 **09** 部件与转接环底部相连。

Mount Part **07** onto the original top handle mount. Connect Part **08** to the side arm. When using the original lens mount, attach Part **09** to the bottom of the baseplate.